



swisscom

Prüfbericht

Vertraulich

Autor Martin Lengacher
OE Prüfstelle STS 121
Telefon +41 (0)79 616 04 33



S Schweizerischer Prüfstellendienst
T Service suisse d'essai
S Servizio di prova in svizzera
S Swiss Testing Service
STS 121

Schallabsorptionsmessungen von Materialien im Hallraum gemäss ISO 354 und ISO 11654

Schallabsorptionselemente vom Typ "Akustipan 6/2" in Aufbauhöhe 210 mm

| | |
|-------------------------------|--|
| Ausgabedatum | 24.10.2011 |
| Dok-ID | 13014_Woodwork_Akustipan |
| Auftrags Nr. | 13014 |
| Seitenumfang | 12 |
| Anzahl Beilagen | 1 |
| Review des Prüfberichts durch | Enrico Blondel, Prüfstelle STS 121 |
| Eigentümer des Prüfberichtes | Woodwork AG, Industriestrasse 8, CH-4950 Huttwil |
| Auftraggeber | Woodwork AG, Industriestrasse 8, CH-4950 Huttwil |
| Prüfgegenstand | Akustikplatten |
| Hersteller | Woodwork AG, Industriestrasse 8, CH-4950 Huttwil |
| Fachgebiet | Akustik, akustische Absorption, Absorber |
| Prüfgrundlage / Normen | ISO 354, ISO 11654 |
| Bemerkungen | - |
| Verteilerliste | Fa Woodwork AG, Archiv Swisscom Prüfstelle STS 121 |

Autor (Visum)

Reviewer (Visum)

Prüfstellenleiter (Unterschrift)

Vis. Ml

Vis: Bl

Sig. Hugo Lehmann

Dieser Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung der Prüfstelle nur komplett vervielfältigt werden. Alle von der Prüfstelle ermittelten Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die aufgeföhrten Prüfgegenstände und Konfigurationen. Für eine korrekte Interpretation des Prüfergebnisses sind die Bemerkungen verpflichtend zu berücksichtigen.



swisscom

Prüfbericht

Vertraulich

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| 1 Einführung | 3 |
| 2 Prüflingsangaben..... | 3 |
| 2.1 Kurzbeschreibung des Produktes..... | 3 |
| 2.2 Produktidentifikation | 3 |
| 3 Generelle Versuchsangaben..... | 4 |
| 3.1 Allgemeines..... | 4 |
| 3.2 Referenznormen | 4 |
| 3.3 Modifikationen anlässlich der Prüfung..... | 4 |
| 3.4 Messkonfiguration der Prüflinge | 4 |
| 4 Schallabsorptionsmessung nach der Hallraum-Methode | 5 |
| 4.1 Definitionen..... | 5 |
| 4.2 Anwendung der Absorptionsmessmethode | 6 |
| 4.3 Weitere Kriterien zur Prüflingsqualifikation..... | 8 |
| 4.4 Anwendung der Absorptionsgrade α_{si} | 9 |
| 5 Angaben zum Hallraum von Swisscom | 10 |
| 5.1 Aufgefaltete Hallraumskizze..... | 10 |
| 5.2 Hallraumeigenschaften | 10 |
| 5.3 Liste der Messinstrumente | 12 |
| 5.4 Fehlerberechnung..... | 12 |

Beilage(n): 1 Messblatt des Prüfobjektes



swisscom

Prüfbericht

Vertraulich

1 Einführung

Das Absorptionsvermögen von Materialien ist eine wesentliche Komponente der Bauakustik und der Lärmbeeinträchtigung. Diese Materialien (Elemente von Decken, Wänden und Böden) werden verwendet, um die Nachhallzeiten von Räumen gemäss ihrer Beschaffenheit zu beeinflussen.

Mehrere Methoden zur Ermittlung der Absorptionsfähigkeit wurden ausgearbeitet. Die hochentwickelste und vollständigste ist zweifelsohne die sogenannte „Hallraummethode“, die in der Norm ISO 354 beschrieben ist.

Im Abschnitt 4 dieses Berichtes wird die Methode und ihre Interpretation zum Überblick vereinfacht beschrieben.

2 Prüflingsangaben

2.1 Kurzbeschreibung des Produktes

Auf MDF-Basis schallabsorbierende gebohrte Lochplatten.

2.2 Produktidentifikation

| | |
|------------------|--|
| Objekt : | Akustikplatten |
| Typ / Model : | Akustipan 6/2 |
| Hersteller : | Woodwork AG, Industriestrasse 8, CH-4950 Huttwil |
| Identifikation : | - |

2.2.1 Prüflingsgrösse

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Anzahl Platten, Bahnen : | 46 |
| Platte-, Bahn- bzw. Probegrösse : | 2.0*0.129 m |
| Projizierte Fläche : | 11.86 m ² |



swisscom

Prüfbericht

Vertraulich

3 Generelle Versuchsanlagen

3.1 Allgemeines

Prüflingsempfangsdatum : 24.10.2011
Prüfungsdatum : vom / am 24.10.2011 bis --
Bei der Prüfung anwesender Vertreter des Auftraggebers: Herr Thomas Ruch

3.2 Referenznormen

Die Detailangaben zur Messmethode, zum Prüfaufbau sowie vom Hallraum sind in folgenden Normen beschrieben:

| | | |
|------------------------------|-------------------|--|
| ISO 354 (2nd edition) | 2003-05-15 | <i>Akustik - Messung der Schallabsorption in Hallräumen</i> |
| ISO 11654 | 1997-04-01 | <i>Akustik - Schallabsorber für die Anwendung in Gebäuden - Bewertung der Schallabsorption</i> |

3.3 Modifikationen anlässlich der Prüfung

Die folgenden Modifikationen wurden während der Prüfung Keine durchgeführt :

3.4 Messkonfiguration der Prüflinge

Die Prüflinge wurden mit folgenden Konfigurationen geprüft:

| Nr. der Konfiguration | Siehe Beilageblatt | Aufbaudicke/ Wandabstand | Konfiguration, Materialien |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|--|
| 1 | 1 | 210 mm | Akustipan 6 / 2 (offene Fläche 10.5 %) Aufbauhöhe h = 210 mm (16 mm Materialdicke, Akustikvlies, 30 mm Isolation Caruso WLG040, 164 mm Luftspalt) |

Die Detailmessprotokolle sind dem Prüfbericht beigelegt.



4 Schallabsorptionsmessung nach der Hallraum-Methode

4.1 Definitionen

Nachhalleffekt

Der „Nachhalleffekt“ in einem bestimmten Raumvolumen ist ein Mass dafür, wie die Abnahme eines Tons nach Unterbrechung der Schallemissionsquelle wahrgenommen wird. Der Nachhalleffekt bei einem bestimmten Punkt ist auf die Ueberlappung von Reflexionen über reflektierende Hindernisse zurückzuführen. Der Nachhalleffekt in einem Saal wird durch Abb. 1 illustriert.

Nachhallzeit

Die „Nachhallzeit“ ist die Zeitdauer zwischen dem Unterbrechungszeitpunkt der Schallemission (inkl. einer Beruhigungsduer) t_{off} und dem Zeitpunkt t_{60} , der einer Abnahme des Schalldrucks von 1 zu 1'000 (60 dB) entspricht (siehe Abb. 1).

Es ist zu betonen, dass die Nachhallzeit in einem Raum von der Frequenz der Schallemission abhängt.

- T_{rev} = Nachhallzeit
- t_{off} = Unterbrechungszeitpunkt der Schallemission
- t_0 = Anfangszeit (Zeitpunkt t_{off} + Beruhigungsduer), Pegel $L = L_0$
- t_{60} = Schlusszeit ; Pegel $L_{60} = L_0 - 60$ dB




Abb. 1 : Abnahme des Schalldruckes nach dem Schallemissionsunterbruch

Sabinesche Nachhallformel

Die „Formel von Sabine“ [Englischer Akustiker, 1868-1919] gilt als empirische Beziehung zur Bestimmung der Nachhallzeit in Abhängigkeit des Raumvolumens und dessen Absorptionsoberfläche (genauer „äquivalente akustische Schallabsorptionsfläche“). Wegen ihrer Einfachheit im Vergleich mit anderen Formeln wird die *Sabinesche Nachhallformel* am häufigsten verwendet.

Es ist zu betonen, daß sowohl die *äquivalente akustische Schallabsorptionsfläche* wie auch die *Nachhallzeit* von der Frequenz abhängig ist.

$$T_{rev,i} = 0.163 \frac{V}{A_i} \quad \text{mit :}$$

- | |
|---|
| $T_{rev,i}$ = Nachhallzeit bei der Frequenz « i » [s] V = Raumvolumen [m^3] A_i = Äquivalente akustische Schallabsorptionsfläche bei der Frequenz « i » [m^2] |
|---|

Absorption

Die „Absorption“ ist die Fähigkeit bestimmter Materialien oder Volumen, Schall „zu absorbieren“. Dadurch werden Druckwellen der Luft gedämpft (z.B. durch mechanische Wirkung von Fasern im Material) und in Wärme umgewandelt



swisscom

Prüfbericht

Vertraulich

oder indem diese Druckwellen zu einem anderen Ort abgelenkt werden. Alle Materialien weisen Schallabsorptionsfähigkeiten auf, jedoch mit unterschiedlichem Absorptionsvermögen.

Die Raumabsorption oder genauer seine „äquivalente akustische Schallabsorptionsfläche“ A_i , in der Formel von Sabine wiederspiegelt die Absorptionswirkung von allen Materialien im Raum. Sie hängt von der Frequenz « i » ab. Diese Fläche entspricht einer idealen äquivalenten Absorptionsmittelfläche, deren Wirkung gleich wie diejenige aller Materialien im Raum ist (ein ideales Absorptionsmittel ist ein „Material“ das bei allen Frequenzen 100 % absorbierend ist, das keine Reflexionen erzeugt, wie zum Beispiel ein offenes Fenster).

Sabinescher Absorptionskoeffizient oder
Schallabsorptionsgrad

$$\alpha_{s,i} = \frac{A_i}{S} \quad [1] \quad \text{mit :}$$

A_i = äquivalente akustische Schallabsorptionsfläche [m^2]

S = Projizierte Fläche des Prüflings [m^2]

Da es nicht praktisch ist, die Materialabsorption durch *ihre äquivalente akustische Schallabsorptionsfläche* zu charakterisieren, wird eher der

Sabinesche Absorptionskoeffizient oder Schallabsorptionsgrad $\alpha_{s,i}$ verwendet.

Diese Grösse hängt auch von der Frequenz ab. Ihr Wert liegt zwischen 0 und 1. Ein Wert von 0 entspricht einer Nullabsorption und ein Wert von 1 einer 100%-igen Absorption.

4.2 Anwendung der Absorptionsmessmethode

Zur Messung der akustischen Leistung eines absorbierenden Materials wird ein „Hallraum“ verwendet, d.h. ein Raum mit wesentlichem Nachhall für das ganze verwendete Spektrum. Als Beispiel liegt bei den zwei Grenzwerten des verwendeten Frequenzbreichs die Nachhallzeit des Swisscom Hallraums zwischen etwa 20 s bei 100 Hz und ca. 2 s bei 5'000 Hz. Weiter ist eine geeignete Messinfrastruktur zur Nachhallzeit-Erfassung erforderlich. Die Prüflingsfläche soll genügend gross sein (10 bis 12 m^2).

4.2.1 Messung des leeren Hallraums

Der erste Schritt besteht darin, die Nachhallzeit des leeren Hallraums bei Frequenzen von 100 Hz bis 5'000 Hz mit Dritteloktavsprüngen (auch Terzsprüngen genannt) [100, 125, 160, 200, 250 ... 5'000 Hz] zu messen. Diese Messung wird mittels eines Echtzeit Analysators durchgeführt, welcher die Lärmquelle (Schallemission, sogenanntes "weisses Rauschen") steuert. Nach der Schallemissionsunterbrechung wird der akustische Pegel (Nachhall) mit jedem Mikrofon (insg. 10 gleichmässig im Hallraum verteilte Präzisionsmikrofone), in Echtzeit mit dem Analysator erfasst. Aufgrund dieser Messungen werden die Nachhallzeiten berechnet und gespeichert. Dieses Verfahren wird für jedes Mikrofon wiederholt. Die Anzahl Versuche je Mikrofon ist frei wählbar (meistens 3). Vom Analysator wird der Mittelwert automatisch ermittelt und daraus die Tabelle der Nachhallzeiten des leeren Hallraums generiert ($T_{l,i}$ [s]).

4.2.2 Messung des Hallraums mit dem Prüfling

Der zweite Schritt besteht darin, das gleiche Verfahren wie im Abschnitt 4.2.1 beschrieben mit dem Prüfling anzuwenden. Der Prüfling wird waagrecht auf dem Boden (akustische Decke und Wände, Teppiche usw.) oder senkrecht an einer Wand des Hallraumes (Vorhänge) plaziert. Die „projizierte Fläche“ des Prüflings soll



swisscom

Prüfbericht

Vertraulich

zwischen 10.0 und 12.0 m² betragen. Vom Analysator wird eine Tabelle mit den Nachhallzeiten des Hallraumes mit dem Prüfling erzeugt $T_{2,i}$ [s].

4.2.3 Ermittlung des Absorptionsvermögens des Prüflings

Unter Berücksichtigung des Hallraumvolumens V und der gemessenen Nachhallzeiten mit und ohne Prüfling $T_{2,i}$ bzw. $T_{1,i}$, kann die äquivalente akustische Schallabsorptionsfläche des leeren Hallraumes $A_{1,i}$ sowie des Hallraumes mit Prüfling $A_{2,i}$ berechnet werden. Dazu wird eine von der Sabineschen Formel hergeleiteten Formel angewendet die noch den Einfluss der Temperatur korrigiert :

$$A_{1,i} = 55.3 \frac{V}{c \cdot T_{1,i}} \quad \text{und} \quad A_{2,i} = 55.3 \frac{V}{c \cdot T_{2,i}} \quad \text{mit} \quad c = 331 + 0.6\tau \quad \left| \begin{array}{l} c = \text{Schallgeschwindigkeit in der Luft [ms}^{-1}\text{]} \\ \tau = \text{Temperatur [}^{\circ}\text{C]} \end{array} \right.$$

Die äquivalente akustische Schallabsorptionsfläche des Prüflings selber wird durch folgende Gleichung berechnet :

$$A_i = A_{2,i} - A_{1,i} \quad \text{mit :} \quad \left| \begin{array}{l} A_i = \text{äquivalente Schallabsorptionsfläche des Prüflings [m}^2\text{]} \\ A_{2,i} = \text{äquivalente Schallabsorptionsfläche des Hallraumes mit dem Prüfling [m}^2\text{]} \\ A_{1,i} = \text{äquivalente Schallabsorptionsfläche des leeren Hallraumes [m}^2\text{]} \end{array} \right.$$

wobei :

| | |
|--|---|
| $A_i = 55.3 \frac{V}{c} \left(\frac{1}{T_{2,i}} - \frac{1}{T_{1,i}} \right)$ $\alpha_{s,i} = 55.3 \frac{V}{c \cdot S} \left(\frac{1}{T_{2,i}} - \frac{1}{T_{1,i}} \right)$ | A_i = äquivalente Schallabsorptionsfläche des Prüflinges [m ²] $\alpha_{s,i}$ = Schallabsorptionsgrad des Prüflinges [1] |
|--|---|

mit :

V = Hallraumvolumen [m³]

S = Projizierte Fläche des Prüflings [m²]

$c = 331 + 0.6\tau$ c = Schallgeschwindigkeit in der Luft [ms⁻¹]
 τ = Temperatur [°C]

$T_{1,i}$ = Nachhallzeit des leeren Hallraumes [s]

$T_{2,i}$ = Nachhallzeit des Hallraumes mit dem Prüfling [s]



4.3 Weitere Kriterien zur Prüflingsqualifikation

4.3.1 Aufbau der Prüflinge

Der spezifische Aufbau der Prüflinge bei den Versuchen ist Bestandteil der Beschreibung der akustischen Absorptionseigenschaften. Einige typische Aufbauten wurden normiert. Diese sind repräsentativ für die Gesamtheit aller Aufbaumöglichkeiten. Folgende Bezeichnungen wurden zugeteilt (ISO 354, Beilage D) :

- Typ A** Der Prüfling (Decke-, Wandelement usw.) wird direkt auf einer Fläche des Hallraumes (Boden, Wand usw.) ohne freien Zwischenraum plaziert. Zur Vermeidung seitiger Absorption werden die Prüflingsränder verschlossen.
Es handelt sich um « Aufbau Typ A ».
- Typ E** Der Prüfling (Decke-, Wandelement usw.) wird mit freiem Zwischenraum aufgebaut ; Die Prüflingsränder werden mit einem Rahmen eingefasst.
Man spricht von « Aufbau Typ E-XXX », wobei XXX der gesamten Aufbaudicke in mm (auf 5 mm abgerundet) entspricht.
- Typ G** Der Prüfling (wie z.B. Vorhänge, Storen usw.) wird parallel zu einer Wand des Hallraumes aufgehängt.
Man spricht von « Aufbau Typ G-XXX », wobei XXX der Distanz in mm (auf 5 mm abgerundet), zwischen der Wand und dem mittleren Abstand des Prüflings entspricht.

4.3.2 Andere Bewertungsmethode

Durch die Messung und die Ermittlung der Nachhallzeiten können 18 *Absorptionskoeffizienten* oder *Absorptionsgrade* α_{si} bestimmt werden. Diese Koeffizienten werden für Frequenzen berechnet, die jeweils eine Dritteloktave auseinander liegen. Diese Mesung ist relevant zur Bestimmung von Detailleistungen eines Produkts. Sie ist aber schlecht geeignet zu dessen Klassierung. Zur Abhilfe können andere Messungen verwendet werden. Eine etwas andere Methode ist in der ISO-Norm 11654 beschrieben. Es muss jedoch betont werden, dass diese Norm bei diskreten Objekten (Stühle, Pannel usw.) nicht angewendet werden darf.

Praktischer Schallabsorptionsgrad

Die „*praktischen Schallabsorptionsgrade*“ α_{pi} entsprechen einer Serie von frequenzabhängigen Werten von Absorptionskoeffizienten. Diese Werte stammen aus den Koeffizienten α_{si} , die bei Dritteloktav- oder Terzbändern, wie oben beschrieben, gemessen und berechnet wurden. Sie werden jedoch bei Oktavbändern gemäss folgenden Ausdruck berechnet :

$$\alpha_{pi} = \frac{1}{3}(\alpha_{si1} + \alpha_{si2} + \alpha_{si3}) \quad \text{mit: } \alpha_{si1}, \alpha_{si2} \text{ u. } \alpha_{si3} = \text{die 3 Sabinesche Schallabsorptionsgrade eines Oktavbandes (s. § 4.2.2)}$$

Die Oktavbänder werden bei folgenden Frequenzen definiert: 125, 250, 500, 1'000, 2'000 und 4'000 Hz



swisscom

Prüfbericht

Vertraulich

Bewerteter Schallabsorptionsgrad

Der „bewertete Schallabsorptionsgrad“ α_w ist eine, von der Frequenz unabhängige Grösse. Diese Grösse entspricht dem Wert bei 500 Hz auf einer verschobenen Referenzkurve. Eine detaillierte Erklärung dieses Begriffs ist in der Norm ISO 11654, § 4.2 zu finden.

Formindikator

Mittels Buchstaben zeigt der „Formindikator“ die Oktaven an, bei der der praktische Absorptionskoeffizient den Wert der verschobenen Referenzkurve um mehr als 0.25 überschreitet. Z. B. $\alpha_w = 0.60$ (LMM) bedeutet, dass der Wert α_{p_i} die Referenzkurve bei 250, 500 und 1'000 Hz überschreitet (s. Tabelle). In der Praxis genügen diese Kenngrössen aber nicht. Wenn solche Buchstaben gegeben sind, wird empfohlen, die bei Dritteloktavbändern gemessenen und berechneten Absorptionskoeffizienten α_{s_i} nachzuprüfen - siehe Details in der Norm ISO 11654.

| Oktavband (Terzband) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
|--------------------------|-----|-----|------|------|------|
| Entsprechender Buchstabe | L | M | M | H | H |

Akustische Schallabsorptionsklasse

Basierend auf dem bewerteten Schallabsorptionsgrad α_w können gemäss folgender Tabelle die Produkte nach Klassen aufgeteilt werden :

| | | | |
|----------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Klasse A | $\alpha_w = 0.90, 0.95, 1.00$ | Klasse D | $\alpha_w = 0.30, 0.35, \dots, 0.55$ |
| Klasse B | $\alpha_w = 0.80, 0.85$ | Klasse E | $\alpha_w = 0.25, 0.20, 0.15$ |
| Klasse C | $\alpha_w = 0.60, 0.65, 0.70, 0.75$ | Nicht klassiert | $\alpha_w = 0.10, 0.05, 0.00$ |

4.3.3 Interpretation der Absorptionskoeffizienten α_{s_i}

Graphisch besonders gut dargestellt werden die Materialabsorptionsleistungen durch die Sabineschen Schallabsorptionsgrade. Zum Beispiel können im Hochfrequenzbereich aktiv absorbierende Materialien von anderen im Mittelfrequenzbereich oder im Tieffrequenzbereich wirksamen Materialien gut getrennt werden.

Generelles: Je näher der Wert bei 1 liegt, desto besser ist die Absorption und je mehr der Wert gegen 0 strebt, desto weniger ist diese wirksam. Wegen der empirischen Eigenschaft der Sabineschen Formel kann der Absorptionskoeffizient den Wert 1 überschreiten.

4.4 Anwendung der Absorptionsgrade α_{s_i}

Die Sabinesche Absorptionsgrade können ziemlich einfach verwendet werden : Z.B. bei Prognosen der Nachhallzeiten eines projektierten oder zu sanierenden Raumes :

Basierend auf den Nachhallzeiten eines Raumes kann mittels der Sabineschen Formel dessen äquivalente akustische Absorptionsfläche bestimmt werden. Die basierend auf den Absorptionskoeffizienten berechnete äquivalente Absorptionsfläche des Produktes « A » wird dazu addiert. Die gleiche Operation wird dann für die Produkte « B », « C » usw. durchgeführt. Durch Addition von allen so berechneten äquivalenten Absorptionsflächen wird die äquivalente Gesamtabsorptionsfläche erhalten. Basierend auf dieser Gesamtfläche können umgekehrt mittels der Sabineschen Formel die nach der Raumsanierung zu erwartenden Nachhallzeiten bestimmt werden.




swisscom

Prüfbericht

Vertraulich

5 Angaben zum Hallraum von Swisscom

5.1 Aufgefaltete Hallraumskizze



5.2 Hallraumeigenschaften

Die Hauptcharakteristiken des Hallraumes von Swisscom am 07.10.2004 sind die folgenden :

Innenwände:

Keine parallelen Wände

Baumaterialien:

Keramikfliesen (Wände), Rohbeton mit Schutzfarbe gestrichen (Boden), Rohbeton mit Dispersion gespritzt (Decke)



swisscom

Prüfbericht

Vertraulich

| | |
|---|---|
| Gesammte Innenfläche (4 Seitenwände + Decke + Boden): | 228.0 m ² |
| Volumen des Hallraumes: | 214.3 m ³ |
| Reflektoren: | 9 gekrümmte Reflektoren, 12 flache Reflektoren und 4 Reflektoren mit Lautsprecher |
| Gesammte Reflektorenfläche (1 Seite pro Reflektor): | 35.08 m ² |
| Gesammte Spiegelfläche: | 263.08 m ² |
| Grundgeräuschpegel (Richtwert): | $L_{eq}(30s) \leq 20 \text{ dB}_A$ |
| Akustisches Erregersignal: | Weisses Rauschen |
| Erregerpegel: | Ungefähr 90 dB einstellbar |
| Äquivalente Absorptionsfläche A_1 (Richtwerte): | |

| Frequenz [Hz] | 125 | 250 | 500 | 1'000 | 2'000 | 4'000 |
|------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| A_1 (gemessen) [m ²] | 1.96 | 3.10 | 4.18 | 4.96 | 7.20 | 11.00 |

Geregelte Temperatur (Richtwerte): 19 ... 21 °C

Geregelte relative Feuchtigkeit (Richtwerte): 45 ... 55 %



Hallraum



swisscom

Prüfbericht

Vertraulich

5.3 Liste der Messinstrumente

| Gerät | Hersteller | Typ | Inventar Nr. | Seriennummer |
|---|---------------|--------------|----------------|--------------|
| Schall-Echtzeitanalysator (Klasse 1) | Norsonic | RTA-830 | 16646 | 12707 |
| Software | Norsonic | NOR-ABS | -- | -- |
| Stereo-Leistungsverstärker | HH Electronic | HHV200 | 8315.1281 | 2131 |
| Mono-Leistungsverstärker | HH Electronic | AM8/17 | 16640 | -- |
| Lautprecher auf Reflektoren montiert | Philips | AD 5200 | -- | -- |
| Thermo-Hygrometer | Testo | 452 | 16754 ou 16755 | -- |
| Thermo-Hygrometer | Testo | 6010 | 16425 | -- |
| Thermo-Hygrometer | Testo | 601 | 26045 | -- |
| 10-Kanal Multiplexer | Norsonic | 834 | 17018 | 14953 |
| Mikrofonvorverstärker #01 mit Messmikrofonkapsel ½" 50mV/Pa (Klasse 1) | Norsonic | 1201 1230 | 168501 0029 | 15399 |
| Mikrofonvorverstärker #02 mit Messmikrofonkapsel ½" 50mV/Pa (Klasse 1) | Norsonic | 1201 1230 | 168502 0035 | 15408 |
| Mikrofonvorverstärker #03 mit Messmikrofonkapsel ½" 50mV/Pa (Klasse 1) | Norsonic | 1201 1230 | 168503 0046 | 15410 |
| Mikrofonvorverstärker #04 mit Messmikrofonkapsel ½" 50mV/Pa (Klasse 1) | Norsonic | 1201 1230 | 168504 0048 | 15413 |
| Mikrofonvorverstärker #05 mit Messmikrofonkapsel ½" 50mV/Pa (Klasse 1) | Norsonic | 1201 1230 | 168505 0068 | 15416 |
| Mikrofonvorverstärker #06 mit Messmikrofonkapsel ½" 50mV/Pa (Klasse 1) | Norsonic | 1201 1230 | 168506 0081 | 15422 |
| Mikrofonvorverstärker #07 mit Messmikrofonkapsel ½" 50mV/Pa (Klasse 1) | Norsonic | 1201 1230 | 168507 0082 | 15426 |
| Mikrofonvorverstärker #08 mit Messmikrofonkapsel ½" 50mV/Pa (Klasse 1) | Norsonic | 1201 1230 | 168508 0083 | 15429 |
| Mikrofonvorverstärker #09 mit Messmikrofonkapsel ½" 50mV/Pa (Klasse 1) | Norsonic | 1201 1230 | 168509 0097 | 15436 |
| Mikrofonvorverstärker #10 mit Messmikrofonkapsel ½" 50mV/Pa (Klasse 1) | Norsonic | 1201 1230 | 168510 0100 | 15437 |

5.4 Fehlerberechnung

Die Messfehler sind von der Frequenz und von den Nachhallzeiten des Hallraumes (mit und ohne Prüfling) abhängig. Sie sind aus diesem Grund für jede Messung verschieden und werden in jedem Messprotokoll für die 3 Bereiche „Tiefton“ (100 - 315 Hz), „Mittelton“ (400 - 1250 Hz) und „Hochton“ (1600 - 5000 Hz) berechnet. Die Fehlerberechnung ist im *Swisscom Innovations Dokument „Détermination des coefficients d'absorption de Sabine en salle réverbérante - Calculs de l'incertitude de mesure“* beschrieben.

MESSPROTOKOLL DER SCHALLABSORPTION (ISO 354, ISO 11654)

Prüflingangaben

Hersteller
Produktnamen
Bemerkungen, Konfiguration

Woodwork AG, Industriestrasse 8, CH-4950 Hettwil

Akustipan 6/2 (offene Fläche 10.5 %)

Aufbauhöhe h = 210 mm (16 mm Materialdicke + Akustikvlies + 30 mm Isolation Caruso WLG040 + 164 mm Luftspalt)

Aufbau (gem. ISO 354/Amd 1:1997)
Musterfläche
Temperatur
Relative Feuchtigkeit
Hallraumvolumen
Messung Nr. / Messdatum / Zeit
geprüft durch

Typ E-210
4.00 x 2.97 = 11.86 m²
24.0 °C
34.4 % rel.
214.3 m³
Nr. 1 / 24.10.2011 / 09h28'
Martin Lengacher


Anzahl Messungen
Anzahl Mikrofone
Akustisches Signal
Leerraummessung
EEC Auftrags Nr.
Archivierungsdatei

3 pro Mikrofon
10
Weisses Rauschen
Interpolierte Werte
13014
WOOD1101.ABS

Prüflingsabbildung



Aufbauskizze



Messresultate (gem. ISO 354, ISO 11654)

| Freq. [Hz] | T ₁ | T ₂ | α _s | α _{pi} | α _w |
|------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 100 | 20.69 | 6.22 | 0.33 | | |
| 125 | 16.92 | 4.73 | 0.44 | 0.40 | |
| 160 | 14.78 | 4.46 | 0.45 | | |
| 200 | 11.67 | 2.80 | 0.79 | | |
| 250 | 10.85 | 2.82 | 0.76 | 0.80 | |
| 315 | 9.50 | 2.54 | 0.83 | | |
| 400 | 8.13 | 2.44 | 0.83 | | |
| 500 | 8.48 | 2.43 | 0.85 | 0.85 | |
| 630 | 8.13 | 2.37 | 0.86 | | |
| 800 | 7.67 | 2.35 | 0.85 | | |
| 1'000 | 6.99 | 2.25 | 0.87 | 0.90 | |
| 1'250 | 5.84 | 2.06 | 0.91 | | |
| 1'600 | 5.25 | 1.93 | 0.95 | | |
| 2'000 | 4.47 | 1.84 | 0.93 | 0.95 | |
| 2'500 | 3.86 | 1.75 | 0.90 | | |
| 3'150 | 3.21 | 1.62 | 0.88 | | |
| 4'000 | 2.52 | 1.49 | 0.79 | 0.80 | |
| 5'000 | 1.95 | 1.33 | 0.69 | | |

